



La pince kam est livrée avec :
1 tige pour tailles 14/16 et 20 (t1-t3-t5)
1 socle taille 14 et 16 (t1-t3)
1 tige pour taille 24 (T8)
Socles pour taille 20 et 24



1. Une pression kam est composée de 2 chapeaux, d'un mâle et d'une femelle.
Percez délicatement le tissu avec la tige.



2. Insérez le chapeau dans le trou préalablement percé.



3. A l'aide de la pince, pressez le socle mâle avec le chapeau en les positionnant bien face à face.



4. Le chapeau et le socle mâle doivent tenir fermement ensemble.



5. Percez l'autre partie du tissu où vous poserez le dessous de la pression : la pression femelle.



6. Procédez de la même façon qu'à l'étape 3.



7. Les deux parties de la pression sont posées. Vous pouvez maintenant les tester.

Trucs et astuces :

- Il n'est pas utile de forcer sur la pince pour presser.
- Eviter les tissus trop fins ou trop fragiles type voile de coton.
- Pose déconseillée au-delà de deux épaisseurs de tissu.
- Peut servir de pression fermeture mais aussi de décoration pour vos créations.