



6. Positionnez le fermoir sur le rabat de la poche en son milieu. Insérez le cuir dans l'attache.



7. Insérez l'agrafe sur l'attache cartable. Retournez le rabat de la pochette, les agrafes ressortent. Pliez les agrafes sur le fermoir.



8. Fermez la pochette, et marquez avec un crayon la position du socle du fermoir. Agrafez-le.



9. Ajoutez la petite plaque au dos et verrouillez la en pliant les pattes.

