



Fournitures

- du tissu
- du ruban sergé
- du velcro à coller
- des épingles et fils assortis
- un fer à repasser
- deux tasseaux (largeur du store)



1 . Prenez les dimensions de la fenêtre. Ajoutez 2 cm sur la largeur et 15 cm sur la hauteur pour les ourlets. Réaliser un revers de 1cm sur les deux longs côtés. Repassez pour marquer le pli.



2. Faites un second revers pour former un ourlet de 1cm et repassez à nouveau.



3. Cousez par un point droit à 2mm du bord. Reproduisez la même chose sur l'autre côté du store.



4. Positionnez le tasseau sur le bas du store. Formez un premier revers puis un second revers.



5. Repliez le revers sur le tasseau et cousez l'ourlet par un point droit à 2 mm du bord.